

Fiche Technique Média:Scape

Démarrage

Allumez l'écran NEC à l'aide du bouton  de la télécommande.


Brancher son Ordinateur

PC

Branchez votre ordinateur à la prise HDMI ou DisplayPort selon votre appareil.

Mac

Branchez votre ordinateur à la prise Mini DisplayPort ou HDMI selon votre appareil.



Mise en route

- * Connection faite, le boîtier du câble (PUCK : Personal User Control Key) branché va s'allumer.
- * Pour diffuser votre ordinateur sur l'écran, cliquez sur le numéro « 1 » qui s'affiche sur le boîtier correspondant à votre prise.



Utilisation

Lorsque le numéro « 1 » s'affiche en vert, vous êtes connecté.

Changer l'écran à afficher

Pour passer la main à un autre ordinateur également connecté :

- * Vous pouvez vous déconnecter en appuyant sur le « 1 » du PUCK.
- * L'autre utilisateur peut prendre automatiquement la main en cliquant sur le « 1 » de son PUCK.

Eteindre

Eteignez l'écran NEC à l'aide du bouton  de la télécommande.

